Distributions Fillion Marquis International ltée
925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7
Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226
passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE
TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE POUR BOIS EXTÉRIEUR STEINA
PE700884

DESCRIPTION

La **Teinture semi-transparente pour bois extérieur STEINA** est offerte dans une grande variété de couleur à l'aide des recettes selon votre colorant utilisé en magasin. Elle permet de teindre le bois pour mettre en valeur sa beauté naturelle tout en offrant une protection supérieure.

APPLICATIONS PRINCIPALES

Bois neuf ou existant
- Bardeaux
- Poutres
- Clôture
- Maison en bois rond
- Parements en contreplaqué
- Boiseries
- Terrasses

DONNÉES TECHNIQUES

Base		Résine alkyde
Solvant		Essence minérale
% de solides en poids		74%
Poids		7.78 lbs/gal
Temps de séchage		24 à 48 heures selon la temperature et l'humidité.
Pouvoir couvrant		
	Bois lisse	350 à 400 pieds carrés / gallon
	Bois brut	175-225 pieds carrés / gallon
Type de pigment		Organique
Lustre		Mat
COV		Inférieur à 250 g/l
Applicateur		Pinceau à teinture à l'huile, applicateur à teinture ou pulvérisateur

PRÉPARATION DE SURFACE

Une preparation adequate de la surface est essentielle pour maximiser la performance du produit. La **Teinture Semi-Transparente pour bois extérieur STEINA** doit pouvoir pénétrer dans le bois. Le bois doit être propre et sec avant l'application de la teinture. Les planches épaisses ou mouillées doivent avoir séchées pendant trois semaines. Les taches noires persistantes sur le bois mouillé sont de la moisissure ou du mildiou. Utilisez un produit approuvé pour les tuer avant de teindre. Aussi, nettoyez la saleté et le pollen avec un nettoyant doux, de l'eau et une brosse pour récurer la terrasse ou une laveuse à pression en mode basse pression. Tout autre revetement doit être retiré afin d'optimiser la penetration du produit dans le bois.

APPLICATION

Points importants avant l'application:
- Remuez la teinture souvent et suffisamment durant l'utilisation afin d'homogénéiser le mélange.
- Vérifiez la pénétration de la teinture et son résultat avant de l'appliquer sur toute la surface.

Application:
Assurez-vous que le temps soit sec 24 heures avant et après l'application de la teinture. Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau à teinture à l'huile ou d'un applicateur à teinture. Il est aussi possible de pulvériser cette teinture sur les surfaces verticales; repassez ensuite au pinceau. N'utilisez pas de rouleaux. Appliquez la quantité de teinture absorbée facilement par le bois. **APPLIQUEZ UNE SEULE COUCHE!**

Distributions Fillion Marquis International ltée
925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7
Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226
passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE
TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE
POUR BOIS EXTÉRIEUR STEINA
PE700884

Teignez les planches sur toute leur longeur en étalant le produit uniformément. Appliquez la teinture sur un bois frais et sec lorsqu'il fait entre 16°C et 32°C. N'appliquez pas la teinture en pleine chaleur! Utilisez un chiffon pour retirer l'excédent (qui reluit) de la surface au plus tard 20 minutes après l'application. Ne laissez pas des flaques de teinture sécher à la surface du bois. Trempez les chiffons huileux dans l'eau immédiatement après leur utilisation.
POUR LES SUBSTRATS DE BOIS SEULEMENT!

NETTOYAGE

Trempez les chiffons, linges ou tissus gorgés d'huile dans un récipient rempli d'eau durant une semaine afin d'éviter leur inflammation spontanée (feu). Ensuite, essorez-les et laissez-les sécher à plat dehors loin de matières combustibles, comme le bois ou le papier. Jetez-les lorsqu'ils seront complètement secs. Nettoyez les outils et l'équipement avec un diluant à peinture. Scellez les récipients entamés. Entreposez-les à un endroit frais et sec, loin des sources de feu. Jetez les récipients de teinture vides selon les règlementations locales.

****ATTENTION****
Les chiffons, laines d'acier ou déchets imbibés de teinture semi-transparente peuvent prendre feu spontanément s'ils sont jetés inadéquatement. Tout de suite après l'usage, placez les chiffons, laines d'acier et les déchets dans un récipient métallique scellé et rempli d'eau.

ENTRETIEN

Nettoyez les surfaces teintes à l'aide d'un nettoyant doux pour retirer les saletés et le pollen. Réappliquez une fine couche de teinture lorsque le bois est sec et exempt de moisissures afin d'optimiser l'absorption du produit. N'en appliquez pas trop.

Exposition au plomb
Mise en garde! Le décapage de peinture, par le sablage, le grattage ou autre, risque de générer de la poussière ou des vapeurs contenant du plomb. Une exposition aux poussières ou vapeurs contenant du plomb risque de provoquer des blessures graves, comme des lésions cérébrales, surtout chez les enfants et les femmes enceintes. Portez un respirateur approuvé par la NIOSH afin de limiter votre exposition au plomb. Nettoyez soigneusement: passez l'aspirateur doté d'un filtre HEPA, puis passsez la serpillère. Avant de commencer, consulter la «Trousse d'information sur le plomb» et découvrez comment vous protéger, vous et votre famille au www.canada.ca.

AVIS IMPORTANT

Au meilleur de nos connaissances, l'information continue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d'application du produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n'est donnée quant au résultat final. C'est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l'application.